

ИНСТРУКЦИЯ ПО СНЯТИЮ ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКА ТЕПЛА

ULTRAHEAT T 230

- 1. Нажмите кнопку меню один раз. Показатель на счетчике – это накопленная энергия (kW h). Этот показатель необходимо записать в колонку № 2 в журнале учета потребления тепловой энергии системой отопления квартиры.*
- 2. Чтобы снять показания для колонки № 3, необходимо нажать на кнопку меню еще один раз. В верхнем правом углу вы увидите ед. измерений – мЗ.*
- 3. Чтобы записать показания в колонку № 11, необходимо нажать на кнопку меню три раза. Этот показатель – код ошибки. Если ошибки нет, то в колонку № 11 нужно будет записать [F-].*
- 4. Чтобы записать данные в колонку № 4, нужно перейти на второй уровень меню, для этого нажмите на кнопку меню и удерживайте ее 3-4 секунды. Если вы все сделали правильно, то на дисплее появится надпись LOOP 1. Далее нажмите на кнопку меню еще один раз. (этот показатель должен быть не меньше 0, 015 мЗ/ч (!))*
- 5. Чтобы просмотреть мгновенную тепловую мощность (kW), которую необходимо записать в колонку № 5, нужно нажать на кнопку меню еще один раз.*
- 6. Для того, чтобы записать показания в колонки № 6, 7 нужно нажать на кнопку меню один раз и запишите этот показатель в колонку № 6, 7 (°С), этот показатель мигающий: справа показывает температуру в обратном трубопроводе (справа), слева температуру в подающем трубопроводе (слева).*
- 7. Нажмите на кнопку меню еще два раза, чтобы записать показатель в колонку № 8 (в левом углу перед числовым показателем находятся две буквы bd)*
- 8. Нажмите еще один раз, чтобы записать время при наличии ошибки в колонку № 9. (в левом углу перед числовым показателем находятся две буквы Fd)*
- 9. Нажмите еще один раз, чтобы записать время при наличии расхода в колонку № 10. (в левом углу перед числовым показателем находятся две буквы Pd)*

Внимание! После завершения процедуры снятия показаний никаких действий предпринимать не нужно. Счетчик возвращается в исходное меню через 10-15 минут.